

# Instructie Netovername

## Automatische netovername

- Als de lichtmast gevoed wordt door netspanning en deze valt weg zal de motor van de lichtmast na 12 seconde opstarten. Hierdoor valt de verlichting 12 seconde uit.
- Is de netspanning weer aanwezig is, zal de motor na een korte periode automatisch uitschakelen.

## Installeren van het netovername systeem

- De voeding is mogelijk op 3 manieren:
  - 400v 32 amp 5 CEE rood met Popa verloop
  - 16amp CEE blauw
  - 230v Schuko



Popa verloop

## Inschakelen van de netovername

- Zet de schakelaar DSE 4520 op "ON".
- De netovername is daarna op 2 manieren in te schakelen:
  - Met de schakelaar "MANUEEL"**of**
  - Met de schakelaar "TIMER"

kies één van beide, niet samen!

Zet schakelaar DSE 4520 op "ON"

Schakelaar  
"MANUEEL"



Netovername "MANUEEL"

Schakelaar  
"TIMER"



Netovername "TIMER"

**Bij verplaatsing altijd de mast inschuiven**