

Anleitung zur Ballonbeleuchtung mit Generator

Aufstellung

Das Entladen erfolgt durch:

- Verwenden Sie die 4 Hebeösen oben in den Ecken des Käfigs.
- Verwendung eines Gabelstaplers mit einer Mindesttragfähigkeit von 1.400 kg.

Inbetriebnahme

- Prüfen Sie, ob ausreichend Kraftstoff für die erwartete Betriebsdauer vorhanden ist.
- Starten Sie das Dieselaggregat, indem Sie die Schalter „DSE4520 OFF/ON“ und „Lampen Manueel“ auf „ON“ stellen. Der Startvorgang läuft anschließend automatisch ab.
- Fahren Sie den Mast durch Betätigen des Schalters „UP“ auf die gewünschte Höhe aus.
- Wählen Sie zwischen Manuell oder Timer:
Manueel: OFF/ON – Sie bestimmen selbst, wann der Lichtmast EIN oder AUS geschaltet ist.
Timer: OFF/ON – Der Lichtmast schaltet sich zu den eingestellten Zeiten automatisch ein und aus.
- Das Aggregat startet automatisch gemäß seinem eigenen Startzyklus.

Der Popa-Lichtmast muss stets auf einem ebenen und stabilen Untergrund aufgestellt werden.
(Der maximal zulässige Neigungswinkel beträgt 5°.)

Bei Unklarheiten hinsichtlich des Untergrunds wenden Sie sich bitte immer an den Lieferanten.

Kraftstoffverbrauch: 1 Liter pro Stunde
Tankinhalt: 280 liter

Außerbetriebnahme

- Alle Schalter auf „OFF“ stellen.
- Den Mast durch Betätigen des Schalters „Lichtmast“ „UP/DOWN“ vollständig einfahren.

Achten Sie beim Einfahren darauf, dass sich die Verkabelung außerhalb des Gehäuses befindet, bis der Mast vollständig eingefahren ist.



Der Lichtmast ist jederzeit vor Publikum, umstehenden Personen und unbefugtem Zugriff zu sichern
Vor jedem Transport den Mast vollständig einfahren