

# Instructie ballonverlichting met generator

## Plaatsing

Het lossen dient te gebeuren door:

- Gebruik te maken van de 4 hijsogen boven in de hoeken van de kooi.
- Gebruik te maken van een vorkheftruck die tenminste 1400 kg kan tillen.

**De Popa lichtmast moet altijd op een vlakke en stabiele ondergrond worden geplaatst.**

(De maximaal toegestane hellingshoek is 5°)

Indien onduidelijkheid over de ondergrond bestaat, altijd contact opnemen met de leverancier.

**Brandstofverbruik: 1 liter per uur**

**Tankinhoud: 280 liter**

## Aanzetten

- Controleer of er voldoende brandstof aanwezig is voor het verwachte aantal uren dat u de Popa lichtmast gaat gebruiken.
- Start de diesel aggregaat door de schakelaars "DSE4520 OFF/ON en Lampen Manueel" in de stand "ON" te zetten. De opstartcyclus verloopt verder automatisch.
- Schuif de mast uit naar de gewenste hoogte door de schakelaar lichtmast "UP" te bedienen.
- Maak een keuze tussen lampen **Handmatig** of **Tijdklok**:  
**Handmatig:** OFF/ON, u bepaalt zelf wanneer de lampen "AAN" of "UIT" staat.  
**Tijdklok:** OFF/ON, de lichtmast zal op de ingestelde tijd aan en uit gaan.
- † De aggregaat start automatisch volgens de eigen startcyclus.

## Uitzetten

- Zet alle schakelaars op "OFF".
- Schuif de mast in, dit wordt gedaan door de schakelaar "Lichtmast" "UP/DOWN" te bedienen.

**Let erop dat tijdens het inschuiven, de bekabeling niet bekneld raakt tussen de mast delen totdat de mast volledig is ingeschoven.**



**Sluit de lichtmast ten aller tijden af voor publiek, omstanders en onbevoegden**

**Bij verplaatsing altijd de mast inschuiven**