

Instructie ballonverlichting zonder generator

Plaatsing

Het lossen dient te gebeuren door:

- Gebruik te maken van de 4 hijsogen boven in de hoeken van de kooi.
- Gebruik te maken van een vorkheftruck die tenminste 1200 kg kan tillen.

De Popa lichtmast moet altijd op een vlakke en stabiele ondergrond worden geplaatst.
(De maximaal toegestane hellingshoek is 5°)

Indien onduidelijkheid over de ondergrond bestaat, altijd contact opnemen met de leverancier.

Installeren van de lichtmast

- Schuif de lichtmast +/- 2 mtr uit, zodat het richten van de lichtarmaturen eenvoudig uitgevoerd kan worden. Dit wordt gedaan door schakelaar "Lichtmast UP" te bedienen.
- Schuif de mast uit naar de gewenste hoogte door de schakelaar "Lichtmast UP" te bedienen.
- Maak een keuze tussen lampen **Handmatig** of **Tijdklok**:
Handmatig: OFF/ON, u bepaalt zelf wanneer de lampen "AAN" of "UIT" staat.
Tijdklok: OFF/ON, de lichtmast zal op de ingestelde tijd aan en uit gaan.

Uitzetten

- Zet alle schakelaars op "OFF".
- Schuif de mast in, dit wordt gedaan door de schakelaar "Lichtmast" "UP/DOWN" te bedienen.

Let erop dat tijdens het inschuiven, de bekabeling niet bekneld raakt tussen de mast delen totdat de mast volledig is ingeschoven.



Sluit de lichtmast ten aller tijden af voor publiek, omstanders en onbevoegden

Bij verplaatsing altijd de mast inschuiven