

Plaatsing

Het lossen dient te gebeuren door:

- Gebruik te maken van de 4 hijsogen boven in de hoeken van de kooi.
- Gebruik te maken van een vorkheftruck die tenminste 1400 kg kan tillen.

Aanzetten

- Controleer of er voldoende brandstof aanwezig is voor het verwachte aantal uren dat u de Popa lichtmast gaat gebruiken.
- Start de diesel aggregaat door de **Lampen Manueel** schakelaar in de stand **"ON"** te zetten. De opstartcyclus verloopt verder automatisch.
- Schuif de lichtmast +/- 2 mtr uit, zodat het richten van de lichtarmaturen eenvoudig uitgevoerd kan worden. Dit wordt gedaan door schakelaar **"Lichtmast UP"** te bedienen.
- Klim m.b.v. de aanwezige ladder op het dak van de lichtmast en richt de lichtarmaturen naar de gewenste richting.
- Schuif de mast uit naar de gewenste hoogte door de schakelaar **"Lichtmast UP"** te bedienen.
- Maak een keuze tussen lampen **Handmatig** of **Tijdklok**:
Handmatig: OFF/ON, u bepaalt zelf wanneer de lampen **"AAN"** of **"UIT"** staat.
Tijdklok: OFF/ON, de lichtmast zal op de ingestelde tijd aan en uit gaan.
- De aggregaat start automatisch volgens de eigen startcyclus.

De Popa lichtmast moet altijd op een vlakke en stabiele ondergrond worden geplaatst.
(De maximaal toegestane hellingshoek is 5°)

Indien onduidelijkheid over de ondergrond bestaat, altijd contact opnemen met de leverancier.

Brandstofverbruik: 1.3 liter per uur
Tankinhoud: 280 liter

Optie

- De lichtmast is voorzien van een schakelaar voor de keuze tussen 1kw naar 2kw. Hierdoor wordt de keuze gemaakt om de lampen 50% of 100% lichtopbrengst te laten branden.

Uitzetten

- Zet alle schakelaars op **"OFF"**.
- Schuif de mast in, dit wordt gedaan door de schakelaar **"Lichtmast UP/DOWN"** te bedienen.
- **Let erop dat tijdens het inschuiven, de bekabeling niet bekneld raakt tussen de mast delen totdat de mast volledig is ingeschoven en de lampen terug gezet worden in hun oude positie zodat ze binnen de behuizing vallen.**



Sluit de lichtmast ten aller tijden af voor publiek, omstanders en onbevoegden

Bij verplaatsing altijd de mast inschuiven