

# Instructie windmeter ballonverlichting zonder generator

## Installeren van de windmeter

- Start de diesel aggregaat door de schakelaars "DSE4520 OFF/ON" en "Lampen MANUEEL" in de stand "ON" te zetten. De opstartcyclus verloopt verder automatisch.
- Plaats de magneetvoet op de bovenzijde van de lichtbol, in het vierkante vlak. De windmeter kan daarna geplaatst worden op de magneetvoet. En plug de powercon connector aan de onderzijde van de besturingskast in de voeding (zie foto's)

Let op! De windmeter is zeer kwetsbaar



**De Popa lichtmast moet altijd op een vlakke en stabiele ondergrond worden geplaatst.**

(De maximaal toegestane hellingshoek is 5°)

Indien onduidelijkheid over de ondergrond bestaat, altijd contact opnemen met de leverancier.

- Schuif de mast uit naar de gewenste hoogte door de schakelaar "Lichtmast UP" te bedienen.
- Zet de keuzeschakelaar "Windmeter" op "ON". Er verschijnt een groen lampje op de windmeter. De lichtmast zal een meter dalen, zet de lichtmast hierna op de gewenste hoogte. De windmeter is nu geactiveerd.



Hydrauliek kraan open laten staan

## Werking windmeter

- Bij aanhoudende wind van windkracht 6 zal de lichtmast automatisch dalen tot 1 mtr. boven de behuizing. De verlichting zal blijven functioneren.
- Mocht de windmeter opnieuw geactiveerd dienen te worden, dient u de keuzeschakelaar "WINDMETER" op "OFF" te zetten en de procedure "ON" opnieuw te herhalen.

## Demonteren windmeter

- Zet alle schakelaars op "OFF".
- Schuif de mast in met de schakelaar "Lichtmast" "UP/DOWN".
- De windmeter is zeer kwetsbaar, plaats deze na demontage gelijk terug in de daarvoor bestemde kist.

**Bij verplaatsing altijd de mast inschuiven**