

Instructie windmeter zonder generator

Installeren van de windmeter

- Plaats de windmeter centraal op de bovenzijde van de mast, in de daarvoor bestemde buis. En plug de powercon connector in de voeding (zie foto's)

Let op! De windmeter is zeer kwetsbaar



De Popa lichtmast moet altijd op een vlakke en stabiele ondergrond worden geplaatst.

(De maximaal toegestane hellingshoek is 5°)

Indien onduidelijkheid over de ondergrond bestaat, altijd contact opnemen met de leverancier.

- Schuif de mast uit naar de gewenste hoogte door de schakelaar "Lichtmast UP" te bedienen.
- Zet de keuzeschakelaar "Windmeter" op "ON". Er verschijnt een groen lampje op de windmeter. De lichtmast zal een meter dalen, zet de lichtmast hierna op de gewenste hoogte. De windmeter is nu geactiveerd.



Hydrauliek kraan open laten staan

Werking windmeter

- Bij aanhoudende wind van windkracht 6 zal de lichtmast automatisch dalen tot 1 mtr. boven de behuizing. De verlichting zal blijven functioneren.
- Mocht de windmeter opnieuw geactiveerd dienen te worden, dient u de keuzeschakelaar "WINDMETER" op "OFF" te zetten en de procedure "ON" opnieuw te herhalen.

Demonteren windmeter

- Zet alle schakelaars op "OFF".
- Schuif de mast in met de schakelaar "Lichtmast" "UP/DOWN".
- De windmeter is zeer kwetsbaar, plaats deze na demontage gelijk terug in de daarvoor bestemde kist.

Bij verplaatsing altijd de mast inschuiven